

施工仕様書

基本仕様

仕上げ仕様	神来仕上げ(内装用土ひび割れ仕上げ)
セット内容	プレミックス土(下塗り用:5kg 上塗り用:4kg) / スサ0.1kg / 樹脂1kg
施工可能面積	1㎡(塗り厚6~8mmの場合)
推奨下地	石膏ボード ※ジョイント部分は市販のジョイントテープやパテ材を使用して処理してください。 ※下地調整として「ウチカベース」を下塗り後、施工してください。

施工仕様

工程	下塗り	上塗り
材料	1. プレミックス土:5kg 2. スサ:0.1kg 3. 樹脂:1kg	1. プレミックス土:4kg
加水	0.9L~1.2L(材料比25~30%) ※一度に加水せず、硬めに練り上げてください。	1.6L~2.0L(材料比40~50%) ※柔らかめに練り上げてください。
混練	1. 3分の2量の土と樹脂をバケツに入れ、混練する。 2. 残り3分の1量の土と水を少しずつ加えながら適度な硬さに練り上げる。 3. スサをふりほどこきながらバケツに加え、混練する。 4. 硬さを見ながら加水し、硬めに混練する。	1. 土をバケツに入れ、加水を行い柔らかめに混練する。
塗り	1. 下地調整済み(材料:ウチカベース)の下地にマスキングテープで4mmのチリを確保する。 2. 地金を使用して、力をかけ押さえつけるようにして2~4mm厚で材料を塗りつける。 3. 全体に材料が付いたら平らに均す。 ※土に入っている砂の粒子が凡そ2~4mm程度のため、砂が転がる程度の厚みで凹凸差を気にせず塗りつける。	1. 下塗が完全に乾く前に追っかけで塗りつけを始める。 2. マスキングテープで4mmのチリを確保する。 3. 材料を壁につけ、全体に4mm厚で伸ばすイメージで塗りつける。 ※材料が柔らかいため、コテ圧が強すぎると厚みが揃いません。 ※ひび割れの仕上げのため、多少のコテ跡はわからなくなります。 ※塗り圧の違いで、ひび割れの大きさが異なります。 厚いほどひび割れが大きく、薄いほどひび割れが小さくなります。
養生	塗り付け後、マスキングテープを剥がす。	乾燥後、チリがすいてからマスキングテープを剥がす。
乾燥		夏場:1週間程度 / 冬場:2週間程度 ※乾燥期間は目安です。塗り厚や環境によって異なります。